

MobiScribe

Origin 電子筆記本

使用手冊



註冊資訊

MobiScribe 及 MobiScribe 標誌屬於 TeamUC 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。
版權所有©2020 TeamUC 保留所有權利。

- 使用手冊內容如有修改恕不另行通知。
- 本產品的適當操作溫度範圍介於 0°C 到 45°C 之間。
- 在溫度超過 45°C 的環境中操作或充電，可能導致系統無法作用，屬正常現象；
建議勿在極端溫度的環境中操作本產品。

適用型號 E60P22 (6.8"機型)

目錄

| | |
|-----------------------------|----|
| 前言..... | 2 |
| 安全注意事項..... | 3 |
| 保固聲明..... | 3 |
| 包裝內容物..... | 4 |
| 產品介紹..... | 5 |
| 產品外觀..... | 5 |
| 手寫筆..... | 6 |
| 電源充電..... | 7 |
| 強制重新啟動..... | 7 |
| 使用 micro SD 卡..... | 7 |
| 開始使用 MobiScribe Origin..... | 8 |
| 開關機/ 休眠按鈕..... | 8 |
| 狀態燈燈號..... | 8 |
| 螢幕截圖..... | 8 |
| 觸控 MobiScribe..... | 9 |
| 使用筆記本..... | 11 |
| 內容編寫/ 繪圖/ 修改功能..... | 13 |
| 插入表格/ 文字/ 圖片/ 更改背景..... | 14 |
| 頁面管理..... | 15 |
| 筆記本管理..... | 19 |
| 檔案管理..... | 22 |
| 補充說明：搜尋標記書籤的內頁..... | 29 |
| 補充說明：變更休眠/ 關機畫面..... | 31 |
| 補充說明：複製（或儲存）與備份的差異..... | 32 |
| 補充說明：File Manager 檔案管理..... | 33 |
| 閱讀電子書..... | 36 |
| 頁面操作..... | 37 |
| 設定功能..... | 37 |
| 電子書支援格式..... | 40 |
| 行事曆..... | 41 |
| 新增活動/ 筆記/ 備忘錄..... | 42 |
| 應用功能..... | 46 |
| 設定選項..... | 46 |
| 檔案..... | 58 |
| Images..... | 60 |
| MobiStore..... | 61 |
| 產品規格..... | 63 |
| 維護服務..... | 64 |

前言

感謝您購買 **MobiScribe** 電子筆記本。

在使用本產品之前，請詳讀本手冊，並保留下來以便將來參考。

註

- 使用 **MobiScribe** 電子筆記本之前，請詳讀「安全注意事項」
- 快速入門指南與本使用手冊中所使用的插圖和畫面僅供參考，可能與實際產品不同。

國家通訊傳播委員會要求遵守以下準則：

警語&注意事項

1. 使用過度恐傷害視力
2. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘
3. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全注意事項






- 在使用本產品時，請確認環境的安全性；請勿在行進間操作使用，並請自行注意及承擔安全責任，TeamUC 不承擔因不當使用方式而造成的損失。
- 請依照正確步驟操作，連接不相容配件會違反保固合約並導致保固失效，也可能會導致個人的安全問題。
- 本產品為精密儀器，請勿摔砸、碰撞或嘗試拆解維修本裝置，以免造成保固失效。
- 務必讓本產品遠離水源，並於使用時儘量保持雙手乾燥。
- 本產品電池是屬於內建式電池；如需更換電池，請聯絡本公司協助更換，並妥善處理使用過的電池。

保固聲明

本保固條件適用於 TeamUC 所銷售的 MobiScribe 系列產品，適用地區為台灣 (消費者請自行將產品妥善包裝後送回 TeamUC 客服指定地點)。保固服務之起算日以開立之發票所載日期起算，消費者應妥善保存購買發票 (或購買證明) 以維護權益。

凡因自然性功能故障，即享有自購買日期起 12 個月保固服務 (零件與工資無償)；隨機配件或消耗性物品 (如內建電池、背蓋、保護套、手寫筆...等)，僅提供自購買日期起 6 個月免費保固。本保固服務不包含國際保固及退款相關要求。而下列情形不在保固範圍內，消費者需自行支付維修費用：未依使用手冊上之使用方式，或因外力、人為破壞等非正常因素所致之損壞，及因客戶擅自安裝、添附、擴充、修改、修復非本公司授權或認可之第三方軟體、硬體，或客戶自行變更作業系統及刷機等其他不正常使用所致之毀壞，皆不在本公司之保固範圍內。


包裝內容物

| | |
|---|--|
|  <p>A line drawing of a rectangular electronic notebook with a large screen and the 'mobiScribe' logo at the bottom.</p> |  <p>A line drawing of a stylus or handwritten pen.</p> |
| <p>MobiScribe Origin 電子筆記本</p> | <p>手寫筆</p> |
|  <p>A line drawing of a USB charging cable with a micro-USB connector on one end and a standard USB-A connector on the other.</p> |  <p>A line drawing of a folded sheet of paper, representing a quick start guide.</p> |
| <p>USB 充電線</p> | <p>快速入門指南</p> |
|  <p>A line drawing showing a pen nib kit, including a curved nib remover and three straight pen nibs.</p> | |
| <p>筆尖套件組 (筆芯拔除器/ 筆芯)</p> | |


產品介紹

產品外觀


前視圖



上視圖




底視圖



手寫筆


在筆記本功能下，可使用手寫筆書寫及繪圖。




※ 隨貨附有「筆尖套件組」，當筆芯長度過短時，可隨時進行更換。

※ 筆芯更換方式

步驟一：請使用拔除器將手寫筆內的筆芯拔除。




步驟二：將新的筆芯裝入手寫筆內即可。




電源充電

將 MobiScribe 接上 USB 充電線，並插入 USB 供電裝置 (充電器不包含在本產品內)。



強制重新啟動

請在裝置無回應時，使用迴紋針插入重置孔中，本裝置將立即重新啟動。



使用 micro SD 卡

僅可使用 microSD 卡，最高可擴充至 32GB。

※本機內建記憶體容量為 8GB，約可儲存 2,200 本以上電子書及 13,000 張筆記。

開始使用 MobiScribe Origin


開關機/ 休眠按鈕

關機狀態下，長按[電源鍵]約 3 秒啟動本裝置；狀態燈會持續閃爍綠燈，直到啟動完成後，狀態燈熄滅。

開機使用中，長按[電源鍵]約 3 秒，直到「關機」確認畫面出現，選擇「關機」。

在電源打開期間，短按一下[電源鍵]進入休眠狀態；如要取消休眠狀態，請再短按[電源鍵]。

※依系統預設值或您所設定的時間，本裝置會自動進入休眠狀態。



狀態燈燈號

- 綠燈閃爍：開機中，開機完成後熄滅
- 紅燈長亮：充電中，充電完成後熄滅

螢幕截圖

同時按下「電源鍵」和「閱讀燈快捷鍵」約 2-3 秒可截取螢幕畫面。


截圖會儲存在 Pictures/ Screenshots 資料夾中，

文件命名為“Screenshot_year-month-day-hour-minute-second.png”。


觸控 MobiScribe


主畫面


您可使用手指或手寫筆按壓以選擇進入各應用程式功能。




進入各功能頁面

選擇圖示 ，進入筆記本功能頁面。

選擇圖示 ，進入電子書功能頁面。

選擇圖示 ，進入行事曆頁面。

選擇圖示 ，進入工具頁面，可連線瀏覽器或選擇進入各項功能設定頁面。


工具列




※ 在筆記本頁或書籍頁內，如果無法看到此工具列，請在螢幕頂端向下滑動頁面，即可開啟


工具列，點擊  可返回主頁面。




※ 點擊  圖示可顯示目前正在執行的應用程式；由於螢幕大小限制，因此只能顯示最多 7 個應用程式。您可點擊左上角按鈕或向左/ 右滑動以結束該應用程式；或者點擊該應用程式項目以開啟及執行。




※ 電池圖示

 : 滿電量，隨著電池消耗而減少

 : 充電中


使用筆記本

選擇圖示，進入筆記本功能頁面。按壓 [新增筆記本] 圖示，以新增一本筆記本。


※ 在筆記本頁內，向下滑動頁面開啟工具列，點擊可返回主頁面。

































可依需求選擇直式或橫式頁面的筆記本




筆記本頁各功能介紹如下：



內容編寫/ 繪圖/ 修改功能


| 圖示 | 功能 | 說明 |
|---|------|--|
|  | 筆刷選單 | <p>可選擇所需的筆刷款式/ 顏色及粗細並使用觸控筆書寫</p> <p>  </p> <p>筆刷選擇：鉛筆/ 鋼筆/ 水彩筆筆刷</p> <p>   </p> <p>圖型工具：直線/ 正方形/ 圓形/ 三角形</p> <p>    </p> <p>筆劃粗細：共有 15 階粗細可供選擇</p> <p>    </p> <p>顏色：5 色階及炭筆顏色 (黑/ 深灰/ 灰/ 淺灰/ 白)</p> <p>※ 經常會使用的筆刷/ 粗細/ 顏色組合，可按  設定為常用筆觸，最多可設定 3 組</p>  |
|  | 橡皮擦 | <p>：可依序清除書寫的內容</p> <p>：圈選清除範圍</p> <p>：只清除按壓到的範圍內容</p> <p>：一次刪除本頁所有內容</p> <p>※ 觸控筆的另一端也提供橡皮擦功能，可在螢幕上使用按壓方式擦掉筆跡</p> |
|  | 套索工具 | <p>選取所需範圍，可複製/ 移動/ 刪除所圈選的內容到本頁或本份筆記本中的任一頁面</p> <p>：複製 ：貼上 ：剪下 ：刪除</p> |



插入表格/ 文字/ 圖片/ 更改背景





| 圖示 | 功能 | 說明 |
|----|------|---|
| | 輸入文字 | <p>12 ∨ B <i>I</i> <u>U</u> : 可選擇字體大小、粗體、斜體及底線</p> <p> : 選擇文字顏色</p> <p> : 在輸入完成後，可由拖曳中間圖示以移動位置</p> |
| | 插入圖片 | 在螢幕中拖放出所需的圖像矩形大小，選擇並插入圖片；點擊矩形中心則可重新編輯或刪除該圖片 |
| | 插入表格 | <p>欄:2 列:2</p> <p>- [] + - [] + : 選擇所需的表格數</p> <p> : 選擇表格的框線顏色</p> <p> : 選擇表格的框線粗細</p> |
| | 背景格式 | <p>有數種背景格式可供不同情境時使用，另外還有“客製化”背景可讓使用者自行插入背景圖片</p> |

頁面管理



| 圖示 | 功能 | 說明 |
|---|----------|-----------------|
|  | 搜尋頁面 | 搜尋方式可依星號標示或輸入文字 |
|  | OCR 文字辨識 | 可辨識手寫的文字轉為數位內容 |

| | | |
|---|------|---|
|  | 轉存檔案 | <p>可將目前的頁面轉存為 PNG 或 PDF 檔，或將整個筆記本轉存為 PDF 檔案格式。</p> <p>檔案可以選擇儲存至「內部儲存」、「記憶卡」、「Dropbox」或「電子郵件傳輸」。轉存後的檔案可以在其他設備或 PC 上使用，但無法恢復為原始的 Note 格式。</p> <p>轉存的檔案可做為“客製化”的背景樣板或是設定為休眠/關機畫面。</p> <div data-bbox="627 555 1319 1451" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>轉存</p> <p>名稱 <input type="text" value="Note 8"/></p> <p>轉存格式 <input type="radio"/> PDF <input type="radio"/> PNG</p> <hr/> <p>範圍 <input type="radio"/> 目前的頁面 <input type="radio"/> 整本筆記本 <input checked="" type="radio"/> 所選頁面</p> <hr/> <p>儲存位置 <input type="text" value="內部儲存"/></p> <p>/storage/emulated/0/Books/Note 8.pdf 25.89 GB 可用</p> <p>取消 確定</p> </div> |
|  | 插入頁面 | 新增頁面 |
|  | 複製頁面 | <p>將本頁面複製到目前或其他的筆記本</p> <div data-bbox="627 1608 1329 1848" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>複製此頁至</p> <p><input checked="" type="radio"/> 目前的筆記本 <input type="radio"/> 其他的筆記本</p> <hr/> <p>取消 確定</p> </div> |
|  | 刪除頁面 | 刪除本頁 |

| | | |
|---|------|---|
|  | 電子郵件 | <p>儲存 / 分享方式 _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 電子郵件 ▼ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 取消 繼續 </div> |
| | | <p>可選擇電子郵件方式將筆記檔案寄送給特定聯絡人，Mobi 將會透過 mail@mobiscribe.com 傳送郵件</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>電子郵件</p> <p>收件者 👤 最近聯絡人</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> kate.wang@testmail.com 新增 </div> <p style="margin-top: 10px;">主旨</p> <p>Note mail</p> <p> Note 5.pdf</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">+ 新增訊息</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 上一步 傳送 </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Note mail</p> <p>MobiScribe <mail@mobiscribe.com></p> <p>寄件日期: 2021/8/24 (週二) 上午 11:57</p> <p>收件者: Kate Wang</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p> 訊息  Note 5.pdf (11 KB)</p> </div> |

上方功能列介紹

| 圖示 | 功能 | 說明 |
|--|--------|--|
|  | 離開 | 關閉並離開本頁 |
| Note 6 :  | 筆記本名稱 | 顯示主題標籤或筆記名稱 |
|  | 標示星號 | 可標示重要或特定的頁面，方便日後搜尋 |
|  | 新增頁面標籤 | <p>為本頁面添加標籤的備註說明</p> <div data-bbox="620 501 1342 707" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><input type="text" value="Add a memo for this page"/> 新增</p> <p style="text-align: right;">▶ Theme memo</p> <p>▶ favorite  </p> </div> <p>※ 可在設定功能  選擇要顯示本頁標籤或筆記本名稱</p> |
|  | 復原 | 復原前一個動作 |
|  | 取消復原 | 取消已復原前一個動作 |
|  | 全頁刷新 | 刷新本頁以消除殘影 |
| < 1/1 > | 總頁數 | 顯示全部頁數及目前頁碼 |
|  | 全螢幕 | 全螢幕顯示 |

筆記本管理



更名

將筆記本重新命名。

| | |
|--------------|----|
| 更名 | |
| Note 8 .note | |
| 取消 | 確定 |

儲存


完成內容後，儲存檔案。

備份

檔案可以選擇備份至「內部儲存」或「Dropbox」。
備份的檔案指定為 .note 格式。

| | |
|--|----|
| 備份 | |
| 名稱 _____ | |
| backup .note (664 KB) | |
| 儲存位置 _____ | |
| 內部儲存 ▼ | |
| /storage/sdcard1/nNote/backup.note 4.87 GB 可用 | |
| 取消 | 確定 |

※ 提醒您，請記得定期備份檔案；當超過一週未備份時，在 [筆記] 功能頁會出現提醒圖示。



筆記




書籍



行事曆



應用



還原

從備份文件中讀取檔案。



關於

顯示本份筆記本相關資訊，如名稱/ 檔案大小/ 建立日期/ 修改日期。

| 關於 | |
|-------|---------------------|
| 筆記本名稱 | Note 8 |
| 筆記本大小 | 72 KB |
| 建立時間 | 2021/01/25 14:56:22 |
| 最近編輯 | 2021/01/25 16:30:11 |
| 關閉 | |


設置

可設定工具列位置(左側或右側)、名稱欄位(顯示頁面標籤或筆記本名稱)及校正手寫筆。如果您認為筆尖和繪圖位置不準確，請嘗試校準。

| 設置 | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 佈局 | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| 名稱欄位 | | | | | | | |
| 顯示主題標籤而非筆記名稱 | <input checked="" type="checkbox"/> 開啟 | | | | | | |
| 校準 | | | | | | | |
| 水平方向： 置中 | <input type="checkbox"/> 手寫筆校正 | | | | | | |
| 垂直方向： 置中 | | | | | | | |
| 畫面刷新 | | | | | | | |
| 每 6 頁 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 關閉 |
| 關閉 | | | | | | | |


檔案管理

在筆記功能裡，可依需求選擇及管理筆記本檔案。



新增資料夾

按下右上角的  按鈕可在筆記功能頁內新增資料夾，以方便管理各個筆記本。



筆記





書籍



行事曆



應用



筆記




書籍




行事曆




應用



新增筆記本



我的筆記本




drawing4



drawing5

MobiSHARE

按下筆記頁右上角的  按鈕可支援雙機以上連線，遠端共同編輯筆記。




以 A, B 建立連線為例

A 先選擇 [建立連線]，進入筆記畫面後，會出現配對碼




B 則選擇 [加入連線]，進入筆記頁後輸入配對碼；輸入完成即可開始共同編輯筆記。




A/B 裝置會同步出現書寫的筆記內容。

A 裝置



B 裝置




搜尋筆記本

按下右上角的 🔍 搜尋按鈕可依文件名搜尋筆記本。

























筆記本檔案管理

按下右上角的  選單按鈕，以管理更多筆記本檔案。




筆記本檔案管理功能包括排序/ 預覽/ 匯入和管理等功能。

| 圖示 | 功能 | 說明 |
|---|----|-----------------------------------|
|  | 排序 | 可將筆記本依「最近編輯」、「筆記本名稱」和「建立時間」進行檔案排序 |
|  | 預覽 | 預覽筆記本可依「檔名」和「縮圖」方式進行 |


| | | |
|---|-------|---|
|  | 匯入筆記本 | <p>可選擇匯入多個筆記本或行事曆檔案，匯入來源包括「內部儲存」、「記憶卡」、「Dropbox」、「Evernote」及「MobiCloud」</p> <div data-bbox="528 293 975 562" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>匯入筆記本</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  普通的 </div> <div style="text-align: center;">  行事曆 </div> </div> </div> |
|  | 管理 | <p>「更名」、「剪下」、「複製」、「備份」及「刪除」檔案筆記本檔案 ※ 長按筆記本檔案圖示，即可進行管理功能</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div> 筆記</div> <div> 書籍</div> <div> 行事曆</div> <div> 應用</div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 個筆記本選取</p> <p>選取全部 <input type="radio"/></p> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> 更名</div> <div style="text-align: center;"> 剪下</div> <div style="text-align: center;"> 複製</div> <div style="text-align: center;"> 備份</div> <div style="text-align: center;"> 刪除</div> <div style="text-align: center;"></div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  新增筆記本 </div> <div style="text-align: center;">  我的筆記本 </div> <div style="text-align: center;">  Printing </div> <div style="text-align: center;">  塗鴨 </div> </div> |
| ★ | 書籤 | 可快速列表顯示出筆記內有標記「書籤」的內頁 |
|  | 備份全部 | 一次備份所有筆記本檔案，檔案可以選擇備份至「內部儲存」、「記憶卡」、「Dropbox」、「Evernote」及「MobiCloud」。 |
|  | 刪除的文件 | 可選擇將刪除的文件「全部還原」或「清空垃圾桶」。 |

補充說明：搜尋標記書籤的內頁

步驟一：在筆記內頁標記星號書籤



步驟二：添加標籤的備註說明



步驟三：至檔案管理選項選擇 [書籤]






步驟四：快速列出有標記「書籤」的內頁



補充說明：變更休眠/ 關機畫面

變更螢幕休眠/ 關機畫面，操作步驟如下：


- * 將筆記本內容設定為休眠/ 關機螢幕畫面：
 1. 開啟筆記本檔案
 2. 點擊畫面左側的  按鈕
 3. 點擊 “轉存”  圖示
 4. 選擇要轉換成 .PNG 格式
 5. 將“儲存位置” 選擇保存到「作為休眠螢幕」或「作為關機螢幕」
 - * 將外部圖片設定為休眠/ 關機螢幕畫面：
 1. 將 MobiScribe 與電腦連接
 2. 把圖片儲存在 nFiles 或 nImages 資料夾內
 3. 將 MobiScribe 與電腦移除連接
 4. 在設定功能頁中，將 nFiles 或 nImages 資料夾內打開該張圖片
 5. 點擊畫面右上角的「:」按鈕
 6. 選擇設定為「作為休眠螢幕」或「作為關機螢幕」
- ※ 圖片建議為 PNG/JPG 檔格式 (1140 x 1527 pixels)
※ 如果設定兩張以上圖片為休眠/ 關機螢幕畫面，則會輪流出現不同的圖片



- * 恢復出廠預設的休眠圖
 1. 請到 nFiles/ sleep 的資料夾內
 2. 刪除在 sleep 資料夾內的圖片 (目前顯示的休眠圖)
 3. 即可恢復預設的休眠圖片

補充說明：複製 (或儲存) 與備份的差異

複製 (或儲存) 與備份看起來是相似的功能，但事實上有很大的不同，如下圖所示說明之。



通常，由「筆記」功能所建立的筆記本檔案會自動或可手動儲存在裝置的內部儲存空間 (系統區)，使用者無法透過 PC 或其他外部裝置直接讀取此檔案，只能在 MobiScribe 上瀏覽。如果想要將該筆記轉為檔案並可由外部裝置瀏覽或讀取，則需要將檔案備份或轉存至內部存儲空間 (使用者區)。

- 複製

複製是指在內部儲存空間 (系統區)上複製並新增一個筆記。因此，就如同原筆記，無法由外部裝置讀取的檔案。在這種情況下，如果您初始化設備，所有筆記都將遺失。

- 備份


為了將筆記視為一份文件可供外部裝置讀取，可將檔案備份到內部存儲空間 (使用者區)。備份檔案可以存儲在內部存儲空間或 SD 卡上；但請注意，如果再重新編寫筆記本內容，則需要重新備份。

補充說明：File Manager 檔案管理


1. 請先下載 FILE MANAGER+ APP
2. 將筆記檔案轉存成 PDF 檔，可選擇存放在內部記憶或者外接記憶卡會存放入 BOOKS 的檔案夾內，note 檔會存在 nNote 檔案夾內




3. 打開 FILE MANAGER+



4. 選擇 [記憶卡] 或者 [內部儲存空間] 後，進入資料夾點選最右上角「:」即可加入資料夾



5. 長按要分類的 note 或者 PDF 檔案後，右上方會出現複製或者剪貼功能，即可移至自行所設定的資料夾內完成檔案分類



6. 如要讀取檔案

(1) 檔案存在 **File Manager** 裡，直接點擊該檔案即可讀取


(2) 檔案存放在記憶卡裡時，在 **[書籍]** 下選取 **[全部書籍]**，在該頁面的右上方的「☰」圖示，點入後選擇 **[匯入]**，即可選擇由記憶卡匯入 PDF 檔




閱讀電子書

選擇圖示，進入電子書功能頁面；由頁面下方選擇電子書或圖片的檔案來源。

※ MobiScribe 可支援 MOBI/ PDF/ EPUB/ TXT 格式檔案。

※ 在電子書頁內，向下滑動頁面開啟工具列，點擊可返回主頁面。



筆記



書籍




行事曆




應用


最近




Apt Pupil




考古探險：記錄神秘的歷史碎片



Medium_Mazes_S et_3



戰國日本



電子書市場分析



陌生人



耶穌的生活 - 兒童故事書



更多



全部書籍



記憶卡



書籤



收藏

頁面操作


有三種方式可翻頁，在螢幕上使用手指或手寫筆

1. 點擊螢幕的左右側 (右側：向前翻；左側：向後翻)
2. 向左/ 右滑動 (向左滑動：向前翻；向右滑動：向後翻)
3. 使用螢幕底部的顯示滑桿

並可用兩根手指在螢幕上捏小或擴大進行縮放畫面。


設定功能

點擊螢幕底部滑桿上方的中間區塊即可顯示設定功能圖示。



文字格式

您可以設定字體大小、字型、對齊方式、行距和頁面的邊距大小。



※ 在 [nfiles] 資料夾內可自行新增 [fonts] 資料夾，再將所需的特定字型下載到 [fonts] 資料夾內，就可以 <簡轉繁體字> 以及顯示 <偽直排> 的內容。


搜尋

搜索書籍中的字串。




閱讀進度

顯示目前閱讀的頁數。




章節

顯示目錄並移動至所選頁面。



書籤

您可以為目前頁面添加書籤。



旋轉頁面

可選擇直式或橫式顯示頁面內容。

其他設定


其他設定

翻頁控制

上一頁區域

選單區

下一頁區域









螢幕左側滑動調整亮度 開啟

顯示閱讀進度 開啟

自動連字 關閉

畫面刷新 每 6 頁

1 3 **6** 10 20 30 50 




Aa      ...

文字格式 搜尋 閱讀進度 章節 書籤 旋轉

關於螢幕更新，可以更改螢幕刷新設定 (預設值為每 6 頁)

畫面刷新 每 6 頁

1 3 **6** 10 20 30 50 

Aa      ...


文字格式 搜尋 閱讀進度 章節 書籤 旋轉


電子書支援格式

MobiScribe 可支援閱讀下列電子書格式：

- mobi/ azw3/ azw
- epub (一般電子書格式)
- pdf (Adobe PDF 格式)
- txt (文件格式)
- fb2 (FictionBook 2.0 格式)

行事曆

選擇圖示 ，進入行事曆頁面。



筆記



書籍



行事曆





應用

| 二月, 2021 | | | | | | |
|----------|-------------|----|-------------|----|---------|--|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 31 | 1 | 2 | 3 1 Note | 4 | 5 採買 | 6 |
| 7 | 8 1 Note | 9 | 10 年假開始! | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 開工囉! | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  |

新增活動/ 筆記/ 備忘錄

點選指定的日期，再按下畫面中間的 **+ 建立**，即可新增活動或筆記。



建立新活動

新增活動名稱及時間，可再設定事前提醒

← 建立新活動

✓ ×

採買

🕒 全天 OFF


週五, 二月 5, 2021 04:00 下午

週五, 二月 5, 2021 05:00 下午

🔔 活動前一小時 ON


📍 Costco

📄 描述



建立新筆記

新增筆記記事功能




備忘錄


撰寫備忘錄，可直接顯示在行事曆上

The screenshot shows the iOS calendar application interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, a home icon, a refresh icon, the time 3:18, and battery status at 96%. Below the navigation bar are four icons: a notepad for '筆記' (Notes), an open book for '書籍' (Books), a calendar for '行事曆' (Calendar), and a grid of squares for '應用' (Apps). The main area displays a calendar for February 2021. A memo titled '備忘錄' (Memo) is shown on the left side of the calendar, with the number '17' and the handwritten text '開工囉!' (Start work!). The calendar grid shows dates from 1 to 31. A memo is attached to the date '3', and another memo is attached to the date '17'. The memo on the 17th contains the handwritten text '開工囉!'.


| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|-------------|----|-------------|----|---------|----|
| 31 | 1 | 2 | 3 1 Note | 4 | 5 探買 | 6 |
| 7 | 8 1 Note | 9 | 10 年假開始 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 開工囉! | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

旋轉畫面

點擊行事曆畫面右下角的  圖示，可切換直/ 橫式行事曆，搭配皮套即可當成桌曆使用。



應用功能

選擇圖示  進入應用頁頁面，已下載的其它應用程式 (APP) 可在此頁面中瀏覽及開啟。

設定選項

[設定] 功能選項內可完成本裝置的一般及進階設定。




選擇圖示 ，進入設定功能頁面，可設定以下功能。

WiFi：點選您的 WiFi 連結進行連線。

經系統自動掃描後，會列出附近所有可用的 WiFi 訊號列表，再點選可信任的網路連線。



顯示：可依照需求，調整最適合閱讀的螢幕顯示設定及休眠時間。



EPD 顯示設定：包含螢幕亮度、色溫顯示及螢幕對比度。



自訂捷徑：可將常用的功能項目設定到主頁快捷鍵


以「書籍」捷徑更換為「udn 讀書吧」為例，進入[自訂捷徑]功能項目後，先選擇上方要被更換的 APP 圖示，再選擇要變更的「udn 讀書吧」APP 圖示，即可完成捷徑圖示更換。




休眠時間：可設定閒置 5 分鐘/15 分鐘/30 分鐘/60 分鐘後休眠或永不休眠。



休眠圖片：可選擇將休眠圖片/ 行事曆/ 目前畫面 設定為休眠螢幕。



橫向顯示：可設定螢幕上顯示的橫向畫面是「順時針顯示」或「逆時針顯示」。



儲存空間：顯示內部儲存空間和 SD 卡的使用狀況。

主要顯示以下項目：

- 內部儲存空間使用情況和各種數據使用狀態
- SD 卡可用空間



安全性螢幕鎖：可依需求決定是否加設開機密碼。

※ 如需設定密碼，長度請輸入 4 位數字以上。

The image shows two screenshots from an Android device. The left screenshot displays the '螢幕鎖定' (Screen Lock) settings page. The 'Wi-Fi' toggle is turned off. The '顯示' (Display) section is expanded, showing '密碼' (Password) with a checkmark and the text '無' (None). A red box highlights the '密碼' option. The right screenshot shows the '設定螢幕鎖定' (Set Screen Lock) screen. It features a large empty input field at the top, followed by a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, '下一頁' (Next Page), and '清除' (Clear).

語言與輸入設定：可選擇顯示的語言與鍵盤輸入法。



日期與時間：設定日期及時間格式。

← 家 方 回 1:32 100%

日期與時間

| | |
|--------------------------------|--|
| Wi-Fi <input type="checkbox"/> | 自動判斷日期和時間 使用網路提供的時間 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 顯示 | 設定日期 2021年2月9日 |
| 儲存空間 | 設定時間 下午1:32 |
| 螢幕鎖定 | 選取時區 GMT+08:00 台北標準時間 |
| 語言與輸入設定 | 使用 24 小時格式 <input type="checkbox"/> |
| 日期與時間 | 下午1:00 |
| 系統 | |
| 重設選項 | |

系統：顯示目前軟體版本的相關資訊。

在網路連線狀態下，按下[系統更新] 選項，即可遠端連線更新軟體。

The image shows two screenshots of a mobile application's system settings. The left screenshot shows the 'System' settings menu with 'System Update' highlighted in a red box. The right screenshot shows the 'System Update' screen, which displays the system version as 'v6.6.3.e63ef19 20210112-173804' and the release date as '2021.01.12.17:37:55'. A message states 'Your system is already the latest version!' and there are two buttons: 'Check for updates' and 'Update via archive'.

| Category | Item | Value |
|----------|-------------------|--------------------|
| Wi-Fi | 關閉 | |
| 顯示 | 狀態 | 電池、網路狀態及其他資訊 |
| 儲存空間 | 法律資訊 | |
| 螢幕鎖定 | 型號 | ENOTE |
| 語言與輸入設定 | Android 版本 | 8.1.0 |
| 日期與時間 | RAM | 2.02 GB |
| 系統 | Android 安全性修補程式等級 | 2018年7月5日 |
| 重設選項 | 處理器類型 | QuadCore-B300 |
| | 軟件版本 | B300-o-mr1-v1.0rc2 |

系統的版本為 :v6.6.3.e63ef19 20210112-173804
版本發佈日期:2021.01.12.17:37:55


您的系統已經是最新的版本！

檢查更新

透過檔案更新

重設：恢復原廠預設值。


※ 請注意：恢復原廠設定後，裝置內的所有資料都將被清除。



檔案



[檔案] 可用來管理文件，在本頁可顯示本機及 SD 卡內所有資料夾，也可進階做搜尋/ 排序/ 新增資料夾。長按某一資料夾，可剪下/ 複製/ 刪除和重新命名資料夾。



補充說明：如何備份檔案

- 筆記本備份

在主頁面上選擇 [書籍]應用程式，選擇要備份的筆記本，再從選單中選擇備份到 SD 卡或 Dropbox。

- 使用 [檔案] 複製檔案夾並儲存至 SD 卡

Books：書籍 APP

Download：下載的檔案，如 apk

Pictures：保存的圖片

nNote：nNote 轉存的圖片 / 背景圖


sleep：休眠圖片

Images



[Images] 是管理圖像檔案的應用程式，可顯示已保存的圖片檔案。



圖片檔案可以顯示為幻燈片放映，或者設定為休眠/ 關機畫面。




MobiStore



[MobiStore] 內建電子書平台 APP/ 工具 APP/ 背景樣板，可依自身需求下載所需的 APP。

點擊該 APP 右方的  圖示，下載完成後，即變成  圖示。



以安裝「iLib Reader」APP 為例，下載完成後即可進行安裝；安裝完成後，iLib Reader 圖示會出現在應用頁，即可開始使用該程式。



產品規格

| | |
|----------------|---|
| 尺寸 (L x W x H) | 175x 132x 9.8 mm |
| 重量 | 225g |
| 螢幕 | 6.8" 電容式觸控螢幕 |
| 解析度 | 1440x 1080 (265dpi) |
| 手寫筆 | 4096 階高感壓觸控筆 |
| 前導閱讀燈 | 可調整式色溫 |
| 記憶體容量 | 32GB ※約可儲存 26,000 本以上電子書及 59,000 張筆記 ※可用 micro SD 卡擴充至 32GB，支援 SDHC |
| DDR RAM | 2GB |
| CPU | Allwinner B300 |
| 連接埠 | Type C |
| 電池 | 2,100mAh 待機時間可達 33 天；使用時間長達 7 天以上 (依個人使用習慣會不同) |
| 充電時間 | 約需 2.5 小時 (以 5V/1A 計算) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4GHz |
| 作業系統 | Android 8.1 |
| 操作溫度 | 0°C ~ 45°C |
| 儲存溫度 | -10°C ~ 50°C |

維護服務

MobiScribe 客服人員將提供專業的產品使用諮詢與維修查詢。

有任何使用問題，歡迎您與我們聯絡，享受更優質的無紙化書寫/ 閱讀生活。

請於上班日來電，服務時間

週一~週五 9:00 AM ~ 17:00 PM

客服專線：+886-3-623-5870 (我幫助你)